Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres **Lexibook® TM240 series PERSONNAL ASSISTANT**. Diese neue Generation von Personal Assistent bietet zahlreiche nützliche Funktionen, die Ihnen die Organisation Ihres Zeitplans und die Verwaltung Ihrer persönlichen Informationen erleichtern.

Die beiliegende CD-ROM enthält das Programm SyncMan®2 von Lexibook®, damit Sie es auf Ihrem PC installieren können. Wenn Sie über einen Zugang zum Internet verfügen, finden Sie dort die spezielle Service-Website von Lexibook® : https//my.lexibook.com. ; hier liefern wir Ihnen nützliche und interessante Informationen, die sie in ihren PC laden und anschließend auf Ihrem TM240 series synchronisieren können.

* *Bestimmte Informationen können mit Ihrem TM240 series nicht synchronisiert werden.*

Bevor Sie den TouchMan® 240 Series in Gebrauch nehmen, den statischen Schutzfilm von der Flüssigkristallanzeige ablösen und die Plastiklasche der Batterie auf der Geräterückseite ziehen. Danach muss das Gerät reinitialisiert werden :

1. Einen dünnen Stift, z.B. eine offene Heftklammer, in die Öffnung RESET (auf der Geräterückseite) einführen und vorsichtig drücken. Auf der Anzeige erscheint **RESET ?** .
2. Zur Bestätigung auf OK drücken. Solange die Reinitialisierung erfolgt (wenige Sekunden), ist auf der Anzeige **RESET !** zu lesen.
3. Anschließend wird die Ortszeit angezeigt.

Hinweis: Bei jeder Initialisierung werden alle im Gerät gespeicherten Informationen gelöscht, auch der Geheimcode, wenn der Touchman bereits in Benutzung war.

Ein-/Ausschalten des Geräts:
Zum Ein- bzw. Ausschalten des Personal Assistent die Taste ⏻ drücken.
Wird derTouchMan® 240 5 Minuten lang nicht benutzt, schaltet er sich automatisch ab.

Ersetzen der Batterien:

1. Gerät ausschalten und das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts öffnen.
2. Die abgenutzten Batterien durch neue Batterien Typ CR2032 ersetzen, dabei muss die (+)-Polung nach oben zeigen.
   Achtung: Es sind **2 Batterien** vorhanden. Die linke Batterie dient für den Betrieb des Geräts, die rechte für die Retrobeleuchtung. Wenn nur die Beleuchtung nicht mehr funktioniert, braucht also nur die rechte Batterie ersetzt zu werden. Wenn dagegen der Anzeigekontrast des Touchman sehr schwach oder gar nicht mehr vorhanden ist, muss die linke Batterie ersetzt werden ; gleichzeitig prüfen, ob die Retrobeleuchtung ausreichend ist (vor Ersetzen der rechten Batterie stets zu kontrollieren).
3. Auf der Anzeige erscheint **RESET?**. Wählen Sie **N**, dann auf OK drücken, oder Taste **N** drücken, damit der Personal Assistant nicht reinitialisiert wird und alle gespeicherten Informationen erhalten bleiben.
   WICHTIG ! Die Batterien müssen innerhalb von weniger als einer Minute ausgetauscht werden, sonst gehen die gespeicherten Informationen verloren.

Deutsch

Copyright © Lexibook 2006

1. Tastenfeld

1.1 Funktionstasten

△ ▽: Diese Navigationsknöpfe dienen dazu, den Cursor zum nächsten Bildschirm, zur nächsten Option oder zur nächsten gespeicherten Information zu bewegen.

◀ ▼ ◀ ▶: Diese Navigationsknöpfe dienen dazu, den Cursor auf die nächste Zeile oder das nächste Zeichen zu bewegen.

OK: Bestätigt eine Eingabe oder Wahl.

⏻: Ein/Aus.

1.2 Funktionstasten

: Führt zur Startseite am Anfang.

: Umschalttaste zum Wechseln zwischen Buchstaben- und Nummerntastatur.

: Ortszeit, Weltuhrzeiten und Wecker.

: Kontakte.

: Organizer, Zu erledigen und Notizen.

: Spiele.

: Rechner, Währungsumrechnung, Wechselkurs.

: Translator (sofern geladen).

: Synchronisierung mit einem PC über die Software Lexibook® SyncMan® 2.

1.3 Benutzung der Icons

Diese Icons sind von der Begrüßungsseite aus unter Benutzung von ◀ und ▶, zu erreichen, dann auf OK drücken.

: Kontakte.

: Ortszeit, Weltuhrzeiten und Wecker.

: Rechner, Währungsumrechnung, Wechselkurs.

: Organizer, Zu erledigen und Notizen.

: Spiele.

: Translator (sofern geladen).

1.4 Bildschirmhintergrundbeleuchtung

Um die Bildschirmhintergrundbeleuchtung einzuschalten, halten Sie die Taste ON/OFF 3 Sekunden gedrückt, Sie hören einen Piepton und der Bildschirm wird beleuchtet.

Deutsch

Copyright © Lexibook 2006

1.5 Buchstabentastatur

SYM: Symbole und Spezialzeichen (siehe Liste in der Anlage).
EDIT: Ändern einer gespeicherten Information.
DEL: Löschen einer gespeicherten Information oder der letzten Eingabe von rechts nach links.
INS: Einfügen einer neuen Eingabe in ein Wort/eine Zahl.
SPACE: Einfügen einer Leerstelle.
CAPS: Grossbuchstaben.

2. Zifferntastatur

12/24: Umschalten vom 12-Stunden-Format (AM/PM) auf 24-Stunden-Format (vorgegebene Einstellung).
DST: Aktivierung der Sommerzeit. Ist die Sommerzeit aktiviert, erscheint vor der Datumsangabe **#**.
MENU: Liste der Funktionen des Eröffnungsmenüs Language (Sprache), Date Format (Datumsformat), Memory check (Speicherkontrolle), Contrast (Kontrast), Memory Manager (Speicherverwaltung).
♪: Aktivierung bzw. Entaktivierung des Tonzeichens der Tasten.
🌡: Aktivierung des Geheimmodus.
AC: Gesamtlöschung im Rechenmodus.
CE: Taste ESC zum Löschen des Vorgangs und Rückkehr zum vorherigen Bildschirm.
Taste zum Löschen einer Eingabe im Rechenmodus und bei der Währungsumrechnung.
MRC, M-, M+: Speichertasten im Rechenmodus.

Deutsch

Copyright © Lexibook 2006

3. Benutzereinstellungen

3.1 Angezeigte Sprache

8 Sprachen stehen zur Verfügung : English (Englisch), Français (Französisch), Deutsch (Deutsch), Español (Spanisch), Italiano (Italienisch), Português (Portugiesisch), Polski (Polnisch) et Nederlands (Holländisch).

1. Auf drücken, um die Ortszeit anzuzeigen.
2. Auf drücken, um die Zifferntastatur anzuzeigen ; dann auf **MENU** drücken, auf der Anzeige erscheint die Option **LANGUAGE?**
3. Auf drücken, dann mit den Tasten bzw. die gelisteten Sprachen ablaufen lassen und die gewünschte Sprache wählen.
4. Zum Bestätigen auf drücken.

3.2 Datumsformat

1. Auf drücken, um die Ortszeit anzuzeigen.
2. Auf drücken, um die Zifferntastatur anzuzeigen ; dann auf **MENU** drücken, auf der Anzeige erscheint die Option **LANGUAGE?** .
3. Mit bzw. in der Liste der Optionen **DATE SET** suchen und wählen. Zum Bestätigen auf drücken.
4. Mit bzw. die verfügbaren Datumsformate anzeigen : **Y/M/D**, **M/D/Y** und **D/M/Y**.
5. Zum Bestätigen auf drücken.

4. Uhrzeit

4.1 Ortszeit

1. Auf Clock icon. drücken : **1. HOME TIME** wählen, dann zur Bestätigung auf drücken. Auf der ersten Zeile erscheint abgekürzt der Name der Stadt.
2. Erst auf 2nd, dann auf **EDIT** drücken, mit den Tasten und in der Liste der Städte suchen und die entsprechende Zeitzone wählen.
3. Je nach Wunsch können Sie auch gleich den Namen Ihrer Stadt eingeben (3 Buchstaben max.), wenn die Zeitzone angezeigt wird, z.B. RIO.
4. Auf drücken, um den Cursor auf die 2nd. Zeile zu führen und das Datum zu ändern. Dabei wird automatisch die Zifferntastatur angezeigt.
5. Das laufende Datum und anschließend die Uhrzeit eingeben. Wenn Sie im 12-Stunden-Format sind, auf Taste AM/PM drücken, um von AM (A) auf PM (P) zu wechseln.
6. Zur Bestätigung drücken.

Verfügbare Zeitzonen : Siehe Anlage 2

4.2 Weltuhrzeiten

1. Auf drücken : Mit Taste **2. WORLD TIME** wählen.
2. Mit den Tasten bzw. die verfügbaren Zeitzonen suchen. Uhrzeit und Datum werden dementsprechend automatisch konfiguriert.

Copyright © Lexibook 2006

4.3 Einstellen des Weckers

1. Auf drücken : Mit Taste **3. ALARM** wählen, dann auf drücken. Ihr Gerät bietet drei verschiedene Möglichkeiten des Zeitalarms :
   - Wecker: . Die eingestellte(n) Weckzeit(en) werden täglich ausgelöst.
   - Stundenschlag: . Zu jeder vollen Stunden ertönt ein Stundzeichen.
   - Termine (Meldung von Terminen):

Auf drücken, um das Stundenschlag zu aktivieren, links auf der Flüssigkristallanzeige erscheint ein kleines Symbol .
Zum Aktivieren/Entaktivieren des Weckers auf drücken. Daraufhin erscheint links auf der Anzeige das Symbol .

2. Sie können drei verschiedene Weckzeiten einstellen : Zum Wählen einer Weckzeit die Tasten bzw. benutzen.
3. Durch einmaliges Drücken der Taste oder den Wecker aktivieren.

Auf **EDIT** drücken und die Weckzeit im Format “SS-MM” einstellen.

4. Mit Taste zum nächsten Feld gehen und den Weckton wählen. Es stehen 9 verschiedene Klangformen zur Verfügung. Zum Hören der einzelnen Wecktöne die gewünschte Zifferntaste drücken (1 bis 9).
5. Zum Bestätigen auf drücken.

5. Eingeben eines neuen Kontakts

Es gibt zwei Kontakteverzeichnisse, PERSONAL und BUSINESS.

1. Auf drücken : Zum Öffnen des Verzeichnisses **1.PERSONAL** auf drücken. Soll das Verzeichnis **2.BUSINESS** gewählt werden, auf und anschließend zum Bestätigen auf drücken.
2. Wenn eines der Verzeichnisse geöffnet ist, auf drücken und **2.NEW** wählen. Danach direkt den Namen des Kontakts eingeben, dann auf. drücken, um zum Feld **ADDRESS** zu gelangen.
3. Die Adresse des Kontaktes eingeben (36 Zeichen max.), dann Taste drücken, um zum Feld **E-MAIL** zu gelangen.
4. Die elektronische Adresse des Kontaktes eingeben, dann Taste drücken, um zum Feld **URL** zu gelangen.
5. Die URL (Internet/Web-Adresse) des Kontaktes eingeben, dann Taste drücken, um zum Feld **MOBILE** zu gelangen. Dabei wird die Zifferntastatur angezeigt.
6. Die Handynummer des Kontaktes eingeben, dann Taste drücken, um zum Feld **TEL** zu gelangen. Dabei wird die Zifferntastatur angezeigt.
7. Die Haustelefonnummer oder eine sonstige Nummer, die gespeichert werden soll, eingeben. TIPS : zum Speichern einer Fax-Nummer kann Taste **2nd** und anschließend Taste “**F**” gedrückt werden. F erscheint dann auf der Anzeige, um Sie daran zu erinnern, dass es sich um eine Fax-Nummer handelt. Um zur Zifferntastatur zurückzukommen, erneut auf **2nd** drücken und die Fax-Nummer eingeben. Sie können auch eine Fernmelder-Nummer eingeben ; dazu auf Taste **"P"** drücken und dieselben Vorgänge wie oben ausführen.
   Hinweis: Die einzigen verfügbaren Buchstaben-Tasten in dieser Zeile sind die Tasten F und P.
8. Zum Speichern der Eingaben auf drücken.

Deutsch

Copyright © Lexibook 2006

6. Eingeben eines neuen Termins

1. Auf drücken. Dann auf drücken, um **1.SCHEDULE** zu aktivieren.
   Auf drücken und **2.NEW** wählen, dann zum Bestätigen auf drücken.
2. Die Beschreibung des Termins eingeben und auf Taste drücken, um auf WECK-Modus zu gehen. Mit den Tasten oder Y (J) oder N wählen und auf drücken. Dabei wird die Zifferntastatur angezeigt.
3. Datum und Uhrzeit des Termins eingeben.
4. Zum Speichern der Eingabe auf drücken.

7. Eingeben einer neuen Notiz

1. Auf drücken.Taste drücken und **2. MEMO** wählen. Zum Aktivieren des Modus auf drücken.
   Auf drücken und **2.NEW** wählen, dann zum Bestätigen auf drücken.
2. Den Text der Notiz auf der ersten Zeile eingeben (36 Zeichen max.).
3. Zum Weitergehen auf die zweite und die dritte Zeile Taste drücken und nötigenfalls die Nummern eingeben.
4. Zum Speichern der Eingabe auf drücken.

8. Eingeben eines neuen Punktes Zu erledigen

1. Zwei mal auf drücken und auf , um **3.TO-DO** zu wählen, dann auf zum Aktivieren des Modus.
   Auf drücken und **2.NEW** wählen, mit bestätigen.
2. Die zu erledigende Aufgabe eingeben und auf drücken, um die Prioritätsebene zwischen 1 (höchste Ebene) und 9 (niedrigste Ebene) zu bestimmen.
3. Die Nummer der Prioritätsebene durch Drücken der Tasten bzw. wählen. Um den Status der Aufgabe einzugeben, auf drücken.
4. Mit den Tasten bzw. P (wartet) oder D (erledigt) wählen. Auf Taste drücken, um Datum und Uhrzeit anzugeben.
5. Datum und Uhrzeit eingeben, wann die Aufgabe erledigt werden soll.
6. Zum Speichern der Eingabe auf drücken.

8.1 Aufgabe erledigt

Sie müssen die erledigte Aufgabe suchen (RECHERCHER), bearbeiten (EDITER) und unter Status D wählen (erledigt).
Alles weitere unter Kapitel "10. Suchen einer Aufzeichnung" und "12. Ändern einer Aufzeichnung".

Copyright © Lexibook 2006

9. Hinweise für die Zeicheneingabe

Großbuchstaben
Zum Aktivieren bzw. Entaktivieren der Großbuchstaben auf CAP drücken (Buchstabentastatur).

Ziffern
Zum Umschalten von Buchstabentastatur auf Zifferntastatur während des Schreibens auf 2 drücken.

Symbole
Durch Drücken der Taste **SYM** (Buchstabentastatur) wird das erste Symbol der Liste angezeigt. Zum gewünschten Symbol gelangt man durch Abrollen der Symbolliste durch entsprechendes häufiges Drücken der Taste **SYM**.

Buchstabenakzente
Durch Drücken der Taste **SYM** (Buchstabentastatur) wird der jeweilige Buchstabe mit seinem ersten Akzent angezeigt. Durch weiteres Drücken der Buchstabentaste laufen alle entsprechenden Akzente ab.
z.B.: Auf **SYM**, dann auf **E** drücken, um **é** (als Kleinbuchstabe) bzw. **É** (als Großbuchstabe) anzuzeigen. In der Anlage sind die Buchstaben mit ihren Akzenten aufgeführt.

Annullieren eines Vorgangs, ohne die Daten zu speichern
Auf 2 drücken, um die Zifferntastatur anzuzeigen, dann auf **CE** drücken.

Korrigieren einer Eingabe
Den Cursor mit den Tasten ◀ bzw. ▶ auf das zu korrigierende Zeichen führen und das gewünschte Zeichen an der Stelle eingeben.

Einfügen eines Zeichens
Den Cursor an die gewünschte Stelle führen, dann auf **INS** (Buchstabentastatur) drücken, um eine Leerstelle einzufügen. Jetzt das gewünschte Zeichen eingeben.

Löschen eines Zeichens
Zum Löschen der letzten Eingabe (von rechts nach links) auf **DEL** drücken. DEL findet sich auf der Buchstabentastatur.

10. Suchen einer Aufzeichnung

Die Aufzeichnung der Kontakte ist in aufsteigender Folge alphabetisch nach Namen geordnet.
Die Aufzeichnungen im Organizer sind chronologisch geordnet.

- **Sequentielle Suche**
  Den gewünschten Modus aktivieren :
  - nach Drücken von PERSONAL CONTACTS oder BUSINESS CONTACTS im Verzeichnis.
  - Nach Drücken von ORGANIZER, ZU ERLEDIGEN oder NOTIZ im Kalender. Auf der Anzeige erscheint **1.SEARCH**. Zu Einleiten des Suchmodus auf OK drücken.
    Mit △ bzw. ▽ die gewünschte Aufzeichnung suchen.
    Wird keine Aufzeichnung gefunden, erscheint auf der Anzeige **NOT FOUND!**.

Deutsch

Copyright © Lexibook 2006

- **Direktsuche**
  Den gewünschten Modus wie oben beschrieben aktivieren.
  Dann die ersten Buchstaben des gesuchten Namens oder die Beschreibung eingeben und die Tasten ▲ bzw. ▼ drücken, um die zutreffenden Aufzeichnungen anzuzeigen.
  Wird keine Aufzeichnung gefunden, erscheint auf der Anzeige **NOT FOUND!**.

11. Anzeigen einer Aufzeichnung

Wenn die gesuchte Aufzeichnung gefunden ist, durch Drücken von ◀ bzw. ▶ nach rechts oder links weiterlesen.
Für die aufgezeichneten Kontakte können mit Taste ▼ weitere Datenfelder auf der ersten Zeile sichtbare gemacht werden : Namen, Adresse, E-mail, URL.

12. Ändern einer Aufzeichnung

1. Wenn die gewünschte Aufzeichnung angezeigt ist, auf **EDIT** (Buchstabentastatur) drücken und den Cursor mit den Tasten ◀ bzw. ▶ an die zu ändernde Stelle führen.
2. Durch Drücken der Taste **INS** ein Zeichen einfügen, oder durch Drücken der Taste **DEL** ein Zeichen löschen.
3. Den Cursor mit Taste ▼ in die übrigen zu änderden oder zu ergänzenden Datenfelder führen.
4. Wenn die Änderung der Aufzeichnung beendet ist, mit OK bestätigen.

13. Löschen einer Aufzeichnung

1. Wenn die gewünschte Aufzeichnung angezeigt ist, auf **DEL** (Buchstabentastatur) drücken.
2. Auf der Anzeige erscheint **DELETE?**. Mit OK oder **Y**(J) bestätigen oder durch Druck auf N bzw. Wählen von **N** mit ▶ verneinen und zum Annullieren der Löschung auf OK drücken.

14. Geheimmodus

Sie können mit einem Passwort Ihre Kontakte, Ihren Organizer, den Punkt Zu erledigen und Ihre Notizen schützen. Das Passwort darf höchsten 6 Zeichen umfassen (nur alphanumerische Zeichen, keine Symbole).

ACHTUNG ! Wenn Sie Ihr Passwort vergessen, können Sie weder die aufgezeichneten Daten anzeigen, noch neue Daten eingeben. Sie müssen Ihr Gerät reinitialisieren und verlieren dabei alle enthaltenen Daten!

Copyright © Lexibook 2006

Konfigurieren eines Passworts

1. Auf ⏲, dann auf OK drücken, wenn **1.HOME TIME** zur Eingabe der Ortszeit angezeigt wird.
2. Wenn die Zifferntastatur erscheint, auf Key icon drücken. Auf der Anzeige erscheint **PASSWORD ?**.
3. Geben Sie Ihr Passwort ein (maximal 6 Zeichen), dann auf OK drücken. Wenn Sie Buchstaben eingeben möchten, zum Anzeigen der Buchstabentastatur auf 2 drücken.
4. Auf der Anzeige erscheint **RECONFIRM !**.
5. Ihr Passwort nochmals eingeben und mit OK bestätigen. Von jetzt an ist der Geheimmodus aktiviert, links auf der Anzeige ist das Symbol 🌡 sichtbar.

Ändern eines Passworts

1. Auf ⏲, dann auf OK drücken, wenn **1.HOME TIME** zur Eingabe der Ortszeit angezeigt wird.
2. Wenn die Zifferntastatur erscheint, auf 🌡 drücken. Auf der Anzeige erscheint **PASSWORD ?**. Ihr bisheriges Passwort eingeben, dann auf OK drücken. Auf der Anzeige erscheint **EDIT ?**.
3. Auf OK drücken. Das bisherige Passwort wird angezeigt, wobei der Cursor auf dem ersten Zeichen blinkt.
4. Auf **INS** drücken und das Zeichen eingeben, oder auf **DEL** drücken, um das Zeichen zu löschen (6 Zeichen max.). Mit OK bestätigen.
5. Auf der Anzeige erscheint **RECONFIRM !**. Das neue Passwort nochmals eingeben und mit OK bestätigen.

Öffnen bei aktiviertem Passwort

Wenn Sie zum ersten Mal die Tasten ⏻ oder 🔒 drücken, um Ihre Daten anzuzeigen, erscheint auf der Anzeige **PASSWORD?**. Geben Sie jetzt Ihr Passwort ein und bestätigen Sie mit OK.

15. Rechner

Auf 🖩 drücken, die Anzeige gibt **1.CALCULATOR** vor ; mit Druck auf OK wird der Rechnermodus aktiviert. Den gewünschten Rechenvorgang ausführen.

16. Währungsumrechnung

Konfigurieren der Währungsumrechnung

1. Auf 🖩 drücken. Zum Wählen von **2.CURRENCY** einmal auf ▽, dann auf OK drücken. Die erste Währungsumrechnung wird angezeigt : **EURO → USD**. Es können 5 Umrechnungen programmiert werden.
2. Die gewünschte Währung mit den Tasten △ bzw. ▽ wählen.
3. Für den Zugang zur Buchstabentastatur auf 2nd, dann auf **EDIT** drücken.
4. 4. Der Cursor blinkt auf dem ersten Zeichen der Ausgangswährung. Falls nötig, den Namen der Ausgangswährung ändern (4 Zeichen max.), dann auf ◀ drücken, um falls nötig den Namen der Zielwährung zu ändern. Zum Bestätigen auf OK drücken.

Deutsch

Copyright © Lexibook 2006

5. Wenn die Währungsnamen nicht geändert werden müssen, nach **EDIT** gleich OK drücken.
6. Auf der letzten Zeile blinkt null. Den Umrechnungssatz eingeben (z.B. : für **EURO → USD** **1.089** eingeben, wenn 1 Euro = 1.089 US$).
7. Zum bestätigen auf OK drücken.

Ausführen einer Währungsumrechnung

1. Die gewünschte Umrechnungswährung wählen, z.B. : **EURO → USD**.
2. Den umzurechnenden Betrag eingeben.
   Wenn es sich um einen Betrag in Euro handelt, auf ◀ drücken, um das Ergebnis in US$ anzuzeigen.
   Wenn es sich um einen Betrag in US $ handelt, auf ▶ drücken, um das Ergebnis in Euro anzuzeigen.

17. Massumrechnung

Ausführen einer Umrechnung

1. Auf . drücken. Einmal auf ▽ drücken, um **3.METRIC** zu wählen und mit OK bestätigen. Die Umrechnung der ersten Währung **inch → cm** wird mit dem entsprechenden Umrechnungssatz von **2.54** angezeigt. 8 verschiedene Massumrechnungen sind vorprogrammiert.
2. Zum Wählen der gewünschten Umrechnung auf ▲ bzw. ▼ drücken, z.B. : **mile → km** .
3. Den umzurechnenden Wert eingeben.
   Wenn es sich um einen Wert in miles handelt, auf ◀ drücken, um das Ergebnis in km anzuzeigen.
   Wenn es sich um einen Wert in km handelt, auf ▶ drücken, um das Ergebnis in miles anzuzeigen.

Verfügbare Massumrechnungen

inch→cm (inch und Zentimeter) ; **yard→m** (yard und Meter) ; **mile→km** (Mile und Kilometer) ; **C→F** (Celsius und Fahrenheit) ; **ft→m** (Fuss und Meter) ; **oz→g** (Unze und Gramm) ; **lb→kg** (Pfund und Kilogramm) ; **US gal→l** (US-Gallone und Liter) ; **UK gal→l** (UK-Gallone und Liter)

18. Reinitialisierung

Bei diesem Vorgang werden alle gespeicherten Daten und Ihr Passwort gelöscht.

1. Einen dünnen Stift, z.B. eine offene Heftklammer, in die Öffnung RESET (auf der Geräterückseite) einführen und vorsichtig drücken. Auf der Anzeige erscheint **RESET?**.
2. Zur Bestätigung auf OK, bzw. zum Annullieren des Vorgangs auf N drücken.

Copyright © Lexibook 2006

19. Speicherkontrolle

1. Ausgehend von der Zifferntastatur auf **MENU** drücken (ist die Buchstabentastatur angezeigt, erst auf 2 drücken).
2. Zweimal auf ▽ drücken und **3.MEMORY?** wählen.
3. Auf OK drücken, die freie Speicherkapazität wird in % anzeigt.

20. Synchronisierung mit einem PC anhand der Software SyncMan® 2

Erforderliche Konfiguration des PC

Um das Programm Lexibook SyncMan® 2 korrekt ausführen zu können, muss Ihr PC die folgende Konfiguration besitzen :

- Windows® 98SE (2. Ausgabe), Windows® ME, Windows® 2000, Windows® XP.
- Microsoft® Internet Explorer® Version 5.0 oder höher.
- 32MB RAM (für Internet Explorer).
- 10MB freie Speicherkapazität auf der Festplatte.
- Farbmonitor SVGA.
- Ein freier USB-Anschluss.

Installieren von SyncMan® 2

1. Alle Programme unter Windows schließen.
2. Die CD SyncMan®2 in Ihr CD-ROM-Laufwerk einlegen.
3. Die CD-ROM startet automatisch.
4. Den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen und die Installierung zu Ende führen. Lesen Sie die ausführlichen Hilfsdateien von SyncMan®2, um alle Merkmale dieser Software kennenzulernen.

Ausführliche Hilfsdateien SyncMan® 2

1. Prüfen, ob das Programm Lexibook SyncMan®2 wie oben beschrieben ordnungsgemäß auf Ihrem PC installiert ist.
2. Das Programm SyncMan®2 starten.
3. Unter den Möglichkeiten des Hauptmenüs auf "Help" klicken (unter "Options").
4. In einem neuen Fenster des Navigators erscheint das Dokument html "Syncman2 help files" (Hilfsdateieen).

Benutzung und Installierung des USB-Kabels

Das USB-Kabel dient dazu, Ihren Assistent an einen PC anzuschließen. Sein Treiber muss jedoch installiert sein. Dieser Treiber findet sich auf der CD-ROM von SyncMan®2. Die CD-ROM also in das Laufwerk einlegen. Wenn die CD-ROM automatisch startet, die Installierung annullieren.

1. Das mit Ihrem Gerät gelieferte USB-Kabel an eine freie USB-Schnittstelle Ihres PC anschließen, dann den Kabelstecker in die Steckhülse des Geräts einführen (links oben).
2. Ihr Computer startet automatisch den Assistent "Found New Hardware" (Neue Hardware erkannt).
3. Wählen Sie Möglichkeit 3 "Install from a list or specific location" (von einer Liste oder einer bestimmten Stelle aus installieren) (Fortgeschritten). Auf den Knopf NEXT klicken.

Copyright © Lexibook 2006

4. Ein neues Fenster erscheint. Achten Sie darauf, dass die erste vorgegebene Möglichkeit gewählt ist “Search for the best driver in these locations” (den besten Treiber an diesen Stellen suchen) und nur “Search removable media (floppy, CD-ROM…)” (auswechselbaren Datenträger suchen, Diskette, CD-ROM) ankreuzen. Dann auf den Knopf NEXT (WEITER) klicken.
5. Eine Bestätigung muss am Bildschirm erscheinen, dass der Name des Programms, das Sie für diese Hardware installieren, “Megawin USB-UART Bridge Controller” lautet. Auf OK, Weiter oder Weitermachen klicken, wenn eine Warnmeldung erscheint.
6. Die Installierung wird automatisch zu Ende geführt, den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Achtung: Informationshalber wird die Speicherstelle des Programms auf der CD-ROM angegeben :
- "\Drivers\TM240\NT_W2K_XP" für Betriebssystem Windows® NT, 2000 oder XP
- "\Drivers\TM240\98_ME" für Betriebssystem Windows® 98SE oder Millennium

21. Vor der Synchronisierung

Vor Ihrer ersten Synchronisierung kontrollieren, ob das Programm Lexibook SyncMan® 2 auf Ihrem PC installiert ist. Dazu folgendermaßen verfahren.
1. Das mit Ihrem SyncMan gelieferte Kabel an eine freie USB-Schnittstelle Ihres PC anschließen, dann den Kabelstecker in die Steckhülse des Geräts einführen (links oben). Achten Sie darauf, dass Sie unbedingt vorher das USB-Kabel installiert haben.
2. Das Programm SyncMan®2 auf Ihrem PC starten, und kontrollieren ob der Synchronisationsmodus für TCM PDA konfiguriert ist, indem Sie auf **Tools**, **Options** und dann auf das Label **Your Device** (Ihre Gerät) klicken.

Synchronisierung
SyncMan®2 starten und darauf achten, dass Ihr SynchMan an den PC angeschlossen ist. Dann auf Ihrem Synchman auf Synch icon drücken, um die Synchronisierung zu starten.

Auf dem Gerät erscheint **LINKING …** , solange die Synchronisierung abläuft.
Wenn Sie ein Passwort programmiert haben, müssen Sie es an dieser Stelle eingeben, um die Synchronisierung durchführen zu können.

Deutsch

22. Spiele

777
1. Auf ON/C drücken. Auf OK drücken, um **1.777 GAME**. zu wählen. Der Hauptbildschirm des Spiels wird angezeigt, und auf der ersten Zeile blinkt **$ 10**. Der Anfangseinsatz beträgt $10. Auf der zweiten Zeile erscheint das vorgegebene Gesamtkapital, **490**.
2. Mit ▲ bzw. ▼ einen Einsatz wählen und zum Starten des Spiels auf OK drücken.
3. Wenn Sie **777** erreichen, gewinnen Sie fünf mal den Einsatz ! Wenn Sie ✱✱✱ erreichen, gewinnen Sie drei mal den Einsatz ! Wenn Sie ☺☺☺ erreichen, gewinnen Sie zwei mal den Einsatz !
4. Wenn Sie ein anderes Ergebnis erreichen, verlieren Sie Ihren Einsatz.
5. Der Höchstgewinn ist 9990. Wenn Sie 0 erreicht haben, ist das Spiel beendet. Viel Glück !

Copyright © Lexibook 2006

Hammer

1. Auf drücken. Auf und drücken, um **2.HAMMER** zu wählen. Das Spiellevel wird angezeigt. Mit bzw. den gewünschten Schwierigkeitsgrad wählen. Zum Starten auf drücken.
2. Auf der ersten Zeile steht HAMMER 000 , das ist Ihr Ergebnis. Ihr Hammer erscheint auf der zweiten Zeile. Sie können ihn mit den Tasten und bewegen, mit Schläge austeilen.
3. Aufgabe ist es, die giftigen Pilze auf der untersten Zeile zu treffen. Wenn die Pilze die Zeile mit dem Hammer erreichen, ist das Spiel verloren. Bei jedem Hammerschlag erhöht sich Ihr Ergebnis.

Tastenzauberei

1. Auf drücken. Zweimal auf , dann auf drücken, um **3.KEYBOARD WIZ** zu wählen. Mit bzw. den gewünschten Schwierigkeitsgrad wählen. Zum Starten auf drücken.
2. Auf der Anzeige läuft eine Reihe von Buchstaben ab. Die Ziffer oder der Buchstabe verschwindet, wenn Sie die entsprechende Taste der virtuellen Tastatur drücken. Wird nicht die richtige Taste gedrückt, bleibt der Buchstabe bestehen.
   Nach jeder Serie von 12 richtig getroffenen Ziffern oder Buchstaben erhöht sich die Geschwindigkeit. Wenn auf der Anzeige 12 Zeichen stehen, haben Sie das Spiel verloren.
3. Wenn es Ihnen gelingt, die 20 Levels durchzuspielen, erscheint auf der Anzeige "Bravo ! Sie haben gewonnen". Danach kehrt die Anzeige zu Level 01 zurück.

23. Translator

Achtung : Der Translator ist nicht von vorn herein in Ihrem SyncMan installiert. Sie können ihn mit der Dowload-Funktion SyncMan®2 von der CD-ROM laden (siehe die Hilfsdateien SyncMan®2 auf der CD-ROM). Wenn Sie diese Möglichkeit nutzen, werden durch diese Anwendung 90 Ko von den 512 Ko verfügbarer Speicherkapazität belegt.

1. Wenn die Anwendung in den SyncMan geladen ist, die Taste icon drücken und mit Taste die Anwendung Translator wählen.
2. Die Übersetzung kann von sechs verschiedenen Sprachen aus durchgeführt werden. Englisch (ENG), Deutsch (DEU), Spanisch (SPA), Französisch (FRA), Italienisch (ITA) und Holländisch (NED).
3. Auf der Anzeige erscheint **ENG-> DEU** Das blinkende Wort gibt die wählbare Sprache an.
   Beim Starten ist als Ausgangssprache ENG (englisch) und Zielsprache DEU (deutsch) vorgegeben.
   * Auf bzw. drücken, um von der Ausgangssprache zur Zielsprache zu wechseln.
   * Auf bzw. drücken, um zu wechseln und eine andere Ausgangs- oder Zielsprache zu wählen, zum Bestätigen der gewählten Sprache drücken.

   Hinweis : sind Ausgangs- und Zielsprache gleich, erscheint **ERROR!**.
4. Auf Taste drücken, um die Translator-Funktion einzugeben. Sie können das zu übersetzende Wort auf der ersten Zeile nach dem Namen der Ausgangssprache schreiben.

Copyright © Lexibook 2006

Auf OK drücken, damit auf der zweiten Zeile die Übersetzung in die Zielsprache erscheint.

Hinweis : Wenn kein entsprechendes Wort gefunden wird, erscheint wenige Sekunden lang **Not Found!** ; kurz danach werden jedoch die nächstliegenden Wörter des Verzeichnisses angezeigt.

5. Wenn die übersetzten Wörter angezeigt werden, die Tasten ▲ bzw. ▼ drücken, um das vorstehende bzw. folgende Wort des Verzeichnisses mit seiner Übersetzung anzuzeigen.
6. Wenn die Wörter der Übersetzung oder des Verzeichnisses länger sind als 12 Zeichen, können sie durch Drücken der Tasten ◀ bzw. ▶ angezeigt werden.

Lesegerät herunter laden:

1. Klicken Sie auf Herunterladen, um den CD Syncman herunter zu laden.
2. Klicken Sie dann auf Neu und Import
3. Es wird folgender Hinweise eingeblendet: CD:/Downloads/Translator
4. Wählen Sie "Translator" aus und eine Datei mit der Endung *.tsk.
5. Der Ordner Translator.txt wird im Verzeichnis eingeblendet, klicken Sie darauf, um ihn zu öffnen.
6. Benennen Sie den Ordner in Ihrem Verzeichnis nach Wunsch um.
7. Über einen PDA können Sie die Synchronisation vornehmen.

24. Benutzungsvorschriften

1. Zu vermeiden sind extreme Temperaturen, direkte Sonnenbestrahlung, Wasser, Feuchtigkeit und Staub.
2. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, um Beschädigungen zu vermeiden.
3. Keine Wasch-, Reinigungs- oder Lösungsmittel zum Reinigen des Geräts benutzen. Mit einem weichen, sauberen und trockenen Tuch abwischen.
4. Das Gerät von starken Magnetfeldern (z.B. Lautsprechern) oder statische Elektrizität verursachenden Quellen entfernt halten.
5. Nicht versuchen, das Gerät zu öffnen. Keines seiner Bestandteile kann vom Benutzer gewartet werden und ein derartiger Eingriff löscht jeden Garantieanspruch.
6. Wir raten Ihnen dringend, alle wichtigen gespeicherten Daten schriftlich zu hinterlegen. Grundsätzlich kann jedes mit einem elektronischen Speicher arbeitende System unter bestimmten Bedingungen die gespeicherten Daten verlieren. Wir übernehmen deshalb für den Verlust der Daten keine Haftung, unabhängig davon, ob sie durch unsachgemäße Bedienung, Reparaturversuche, einen Irrtum, das Auswechseln der Batterien, die Benutzung der Batterien über ihr Verfallsdatum hinaus oder irgendeinen sonstigen Umstand verursacht wurde. Sorgen Sie regelmäßig für die Sicherung Ihrer Daten.
7. Wir übernehmen keine direkte oder indirekte Haftung für finanzielle Verluste oder Reklamationen Dritter in Verbindung mit der Benutzung dieses Produktes und seiner Funktionen, z.B. wegen Diebstahl der Kreditkartennummer, Verlust oder Änderung von Daten.

Ausgediente Batterien NICHT ins Feuer werfen. Sie können explodieren und schwere Verletzungen verursachen. Batterien IMMER ordnungsgemäß entsorgen.

Wenn das Gerät lange Zeit unbenutzt bleibt, die Batterien NICHT im Fach lassen. Sie können auslaufen und unwiderrufliche Schäden verursachen. Die Garantie wird dadurch unwirksam.

Hinweis :

a) Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
b) Batterien unterschiedlichen Typs oder neue und alte Batterien nicht zusammen benutzen.
c) Die Batterien müssen mit der richtigen Polung eingesetzt werden.
d) Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.

Im Zweifelsfall Ihren Händler vor Ort fragen oder unsere technische Beratung anrufen.

Copyright © Lexibook 2006

Warnhinweis : Wenn das Produkt einen elektrostatischen Schock erhält, kann sein Betrieb aussetzen. Zum Neustarten des Gerätes das Batteriefach (gegebenenfalls) öffnen und reinitialisieren oder aber die Batterien entfernen und wiedereinsetzen.

Technische Daten

Batterie :	2 x CR2032
Maße :	105,5 x 76,3 x 11,5 mm
Gewicht :	70g
Garantie :	2 Jahre
Speicher :	512KB für TM240 - 1MB für TM241

Änderung der Spezifikationen ohne Vorankündigung.

Garantie

Auf dieses Gerät werden 2 Jahre Garantie* gewährt. Um eine optimale Bearbeitung zu gewährleisten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Einkaufsbeleg an Ihren Fachhändler. Unter die Garantie fallen Material- sowie Produktionsfehler, die bei der Herstellung entstanden sind. Nicht unter die Garantie fallen Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung, falsche Bedienung bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, nicht autorisierte Eingriffe in das Gerät, Beschädigungen durch Hitze, Feuchtigkeit,

*Beschädigung des LCD-Displays ausgeschlossen.

Copyright © Lexibook 2006

27. Anlage

Anlage 1 – Tabelle der Symbole

!	#	$	&	(	)	*	+	,	.	/	:	<
=	>	?	@	\	_	~	£	¥	æ	¡	¿	Æ
Ø	ø	Þ	þ	Ð	ð	^	-	x	÷	‘	'	ß
;	€	%	←	→	“	”						

Anlage 2 – Buchstaben mit Akzenten

A: Á - À - Ä - A - Â - Ă - Å
a: á - à - ä - ă - â - ă - å

E: É - È - Ë - E - Ê
e: é - è - ë - e - ê

O or o: Φ - O - Ò - Ö - Ô - O - Ő

I or i: Í - Ì - Ï - Î

U or u: Ú - Ù - Ü - Û

R or r: Ř

Z or z: Ź - Ž

Y or y: Ý

S or s: Ś - Š

D or d: Ď

N or n: Ň - Ń

G or o: Ç

C or c: Č - Ć

Copyright © Lexibook 2006

Anlage 3 – Städte und Zeitzonen

ZEIT-ZONEN	STADT	AKÜRZUNG	ZEITVERSCHIEBUNG
01	LISSABON	LIS	+0
02	LONDON	LON	+0
03	AMSTERDAM	AMS	+1
04	BARCELONA	BCN	+1
05	BERLIN	BER	+1
06	MADRID	MAD	+1
07	PARIS	PAR	+1
08	ROM	ROM	+1
09	KAIRO	CAI	+2
10	HELSINKI	HEL	+2
11	MOSKAU	MOW	+3
12	RIAD	RUH	+3
13	TEHERAN	THR	+3.5
14	DUBAI	DXB	+4
15	KABUL	KBL	+4.5
16	KARATSCHI	KHI	+5
17	DELHI	DEL	+5.5
18	DHAKA	DAC	+6
19	YANGON	RGN	+6.5
20	BANGKOK	BKK	+7
21	BEIJING	BEI	+8
22	HONGKONG	HKG	+8
23	SINGAPUR	SIN	+8
24	TOKYO	TYO	+9
25	ADELAIDE	ADL	+9.5
26	GUAM	GUM	+10
27	SYDNEY	SYD	+10
28	NUMEA	NOU	+11
29	AUCKLAND	AKL	+12
30	WELLINGTON	WLG	+12
31	TONGA	TNG	+13
32	MIDWAY-INSELN	MID	-11
33	HONOLULU	HNL	-10
34	ANCHORAGE	ANC	-9
35	LOS ANGELES	LAX	-8
36	DENVER	DEN	-7
37	CHICAGO	CHI	-6
38	NEW YORK	NYC	-5
39	TORONTO	YYZ	-5
40	CARACAS	CCS	-4
41	RIO DE JANEIRO	RIO	-3
42	MID ATLANTIC	MAT	-2
43	AZOREN	AZO	-1

Copyright © Lexibook 2006

28. So installieren Sie Treiber

Um das Lexibook-Produkt von Ihrem PC zu deinstallieren gehen Sie wie folgt vor:

- Deinstallieren Sie das Programm SyncMan über Start->Systemsteuerung-> Programme hinzufügen/entfernen.
- Wählen Sie manuell das Programm "Lexibook" aus den "Programmdateien" im Verzeichnis "C:" aus.
- Trennen Sie die USB-Verbindung zu Ihrem TMP241 und starten Sie den Rechner neu.
- Im Gerätemanager (Arbeitsplatz, Eigenschaften) wählen Sie den Treiber für TMP241 aus, der sich im Abschnitt "USB-Anschlüsse" befindet. Klicken Sie auf "Eigenschaften". Wählen Sie "Treiber" aus und klicken Sie auf "Eigenschaften". In einem neu eingeblendeten Fenster wird gegebenenfalls der Treibername eingeblendet. Schließen Sie das Treiber-Fenster. Schließen Sie das Fenster mit den TMP241-Treibereigenschaften. Wählen Sie im Gerätemanager erneut den TMP241-Treiber aus und löschen Sie diesen (Bestätigen Sie die Eingabeaufforderung mit "löschen").
- Starten Sie den Computer neu. Touchman muss noch am Rechner angeschlossen sein.
- Löschen Sie Treiberdatei manuell, wenn Sie dazu aufgefordert werden und starten Sie den Rechner erneut.

So installieren Sie das Produkt richtig:

- Verbinden Sie USB-Schnittstelle mit dem TMP241 (das Gerät leuchtet). W98 erkennt die neue TMP241-Hardware an der USB-Schnittstelle.
- Versuchen Sie es mit einer anderen USB-Schnittstelle, falls das Gerät nicht erkannt werden sollte.
- Wählen Sie unter Windows "Neue Hardware aus einem Verzeichnis auswählen" und klicken Sie im Ordner auf der SyncMan-CD auf "USB Treiber".
- Nachdem der Treiber installiert worden ist (klicken Sie an der Windows-Eingabeaufforderung auf "fertig stellen"), starten Sie den Computer dann neu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr TMP241 leuchtet.
- Legen Sie die SyncMan-CD ein, um die Installation fortzusetzen.
- Starten Sie den Computer ein letztes Mal neu.
- Starten Sie SycMan Nach der Installation des Softwarepakets können Sie TMP241 wie jedes andere tragbare Gerät verwenden.
- Schließen Sie dann die Synchronisation Ihres TMP241 ab.
- Die Datenübertragung via Syncman erfolgt auf das portable Gerät sowie auf den Rechner.

Hinweise zum Umweltschutz
Alt-Elektrogeräte sind Wertstoffe, sie gehören daher nicht in den Hausmüll! Wir möchten Sie daher bitten, uns mit Ihrem aktiven Beitrag bei der Ressourcenschonung und beim Umweltschutz zu unterstützen und dieses Gerät bei den (falls vorhanden) eingerichteten Rücknahmestellen abzugeben.

Tel. Technischer Service:
0 892 23 27 26 (0.34€ /min)
www.lexibook.com

Copyright © Lexibook 2006